

## ***SERVICE MANUAL PRINCESS***

### ***ARTICLE 2385 Classic Roller Toaster***

<i>Pos</i>	<i>Spare part</i>	<i>Description</i>	<i>Omschrijving</i>
	S-2385-01	user's instructions	gebruiksaanwijzing
	S-2385-02	giftbox	verpakking
1	S-2385-03	power cord	snoer
2	S-2385-04	left housing	linker behuizing
3	S-2385-05	right housing	rechter behuizing
4	S-2385-06	sliding lid	schuif deksel
5	S-2385-07	front panel	front paneel
6	S-2385-08	rear housing	achterzijde behuizing
7	S-2385-09	slot plate	sleuf plaat
8	S-2385-10	bottom plate	bodem plaat
9	S-2385-11	crumb tray	kruimel lade
10	S-2385-12	element ass	element compleet
11	S-2385-13	bun tray	broodjes rek
12	S-2385-14	cord bushing	kabel doorvoer
13	S-2385-15	connection strip	verbindingstrip
14	S-2385-16	lid knob	knop deksel
15	S-2385-17	PCB support	bevestiging print
16	S-2385-18	turn knob	draaiknop
17	S-2385-19	reset button	reset knop
18	S-2385-20	spring	veer
19	S-2385-21	PCB assembly	print
20	S-2385-22	foot	voetjes
21	S-2385-23	lifting mechanism	opbreng mechanisme
22	S-2385-24	main switch	hoofdschakelaar
23	S-2385-25	electro magnet	electro magneet
24	S-2385-26	sliding handle	schuifhendel
25	S-2385-27	knob	knop

# SERVICE MANUAL PRINCESS

## ARTICLE 2385 CLASSIC ROLLER TOASTER

